



## ディスプレイ冷蔵庫 50L /98L



SP-50DSL



SP-98DSL

MADE IN CHINA

## もくじ

ご使用の前に.....	2-3	使用方法.....	5
安全上のご注意.....	3	お手入れのしかた.....	5
製品仕様.....	4	アフターサービス.....	6
各部の名称.....	4	保証書.....	7

●このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●保証書に販売店名や購入日が記入されていることをご確認ください。

●この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご参照ください。

●デザイン及び仕様は予告なく変更される場合があります。

●本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

●本製品は日本国内でのみご使用いただけます。For use in Japan only.

●本取扱説明書の内容を無断で複製・転載することを禁じます。

# ご使用の前に

ディスプレイ冷蔵庫をご使用になる前に、以下の注意事項をよくお読みください。

- ・食品を収納する際は、乾燥や風味の劣化を防ぐため、ラップなどの保護フィルムで包んでください。
- ・ご使用のたびに、必ずガラス扉をしっかりと閉めてください。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグを抜き、庫内を清掃したうえで、ディスプレイ冷蔵庫を乾燥した場所に保管し、扉を少し開けた状態にしてください。
- ・最初に電源を入れる前に、必ず本製品を24時間以上直立させた状態で保管してください。コンプレッサー内部のオイルが下部に沈殿するまでに時間がかかります。直ちに電源を入れると、オイルが冷却システム内に流れ込み、不具合の原因となるおそれがあります。

## 設置場所について

### 平らで安定した床の上

- 安定した床に設置してください。不安定な場所では振動や騒音の原因になります。

床が丈夫で水平なところに据え付けてください。

- カーペットやたたみ、ニスが塗られたフローリングに据え付けるときは、底の部分の跡が残ったり床面が変色することがありますが、厚紙やシートを脚に貼ることで緩和されます。

### 日陰で風通しが良く、熱がこもりにくい場所に設置してください


- 効率よく作動する環境でご使用頂くことで、電気代の節約ができます。

### 注意

- 湿気の多いところや、水のかかるところへの設置は、避けてください。
- 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

### 風通しのよいところ

- 冷凍冷蔵庫の周囲に隙間をあけて、放熱をよくしてください。放熱が悪いと冷却効率が低下する原因となります。



### 熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光が当たるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。

## アースについて

### 警告

- アースを必ず取り付けてください。
- 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。

次のような場所に設置する場合は、必ずアース（接地）を取り付けてください。

- 土間、コンクリートの床
- 洗い場など、水のかかりやすいところ
- 地下室など、湿気や水気のある場所

次のような場所には接続しないでください。

- 水道管（プラスチック配管の場合、アースとして機能しません。）
- ガス管（爆発や引火の危険があります。）
- 電話線や避雷針のアース（落雷の危険があります。）

### 漏電遮断機について

- 水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほか、さらに、漏電遮断機の設置が義務付けられています。詳しくは、お買い上げ販売店にご相談ください。


### もし部屋に露出した接地線がある場合

- 冷蔵庫の電源コードに付属しているクリップを使用し、接地線をしっかりクリップで固定し、接続してください。



### もし露出した接地線がない場合

- 部屋に三つ穴のコンセント（三極プラグ対応のコンセント）がある場合は、コンセントの下部の穴から接地線を引き出し、冷蔵庫の電源コードに付属しているクリップを使用して接地線を固定し、接続してください。



### 接地線を接続しない場合について

- 接地線を接続しない場合でも、冷蔵庫の使用中に触れる部分はすべて絶縁材料で作られているため、感電のリスクはありません。

### 注意事項

- 接地線の接続は使用状況に応じてご判断いただけますが、法律や地域の規定に従い、安全に使用してください。
- ご不明な点がございましたら、販売店またはメーカーにお問い合わせください。

# ご使用前に

## 転居のとき

- 故障の原因となりますので、横積みはしないでください。
- この冷蔵庫は50/60Hz共通ですので、周波数の切り替えは必要ありません。

## 冷蔵庫を廃棄するとき

- 冷蔵庫を廃棄する際**、ドアパッキンをはずしてください。また、幼児が遊ぶところには放置しないでください。**幼児が中に閉じ込められる事故を防ぐためです。**
- お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

## 一度抜いた電源はすぐに差し込まない

- 圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。すぐ差し込まずに**約10分間待ってから再度差し込んでください。**

## 停電のとき

- ドアの開閉を少なくしてください。また、新たな食品の保存を控えてください。

## 塗装面に傷がついたとき

- さびは紙やすりで落とし、早めに防水性壁紙を貼ってください。

## 長時間使用しないとき

- 庫内を清掃した後、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。（カビやにおいを防ぐためです。）

# 安全上のご注意

●ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

## ■図記号の例



警告(注意を含む)を促す内容を示すものです。



禁止(してはいけない事)を示すものです。



警告

電源プラグを差し込む前に、ディスプレイ冷蔵庫の定格(電圧・周波数)がご家庭の電源と一致しているかをご確認ください。定格表示ラベルは通常、本体背面に貼付されています。

ディスプレイ冷蔵庫は、過負荷を防ぐため、必ず単独の電源コンセントに接続してください。電線の過熱により火災のおそれがあります。

誤った取り扱いによって発生した事故について、当社は一切の責任を負いかねます。

本製品に使用されている冷媒および断熱発泡ガスは、特別な処理が必要な物質です。廃棄の際は、専門業者または自治体の指示に従い、適切に処理してください。



禁止

本体に水をかけないでください。感電や漏電の原因になります。


ディスプレイ冷蔵庫内の食品収納エリアでは、メーカーが推奨していない電気製品を使用しないでください。

除霜を促進するために、機械装置やその他の手段を使用しないでください。メーカーが推奨する方法以外で行った場合、冷却回路を損傷するおそれがあります。

# 製品仕様

製品名	シンプルディスプレイ冷蔵庫 50L 98L	
品番	SP-50DSL	SP-98DSL
寸法	47.5(奥行)×45(幅)× 52.7(高さ)cm	47.5(奥行)×45(幅)× 80.7(高さ)cm
重量	11kg	17.5kg
定格内容積	50L	98L
冷媒封入量	14g	21g
年間消費電力	146kWh/年 (50Hz) 153kWh/年 (60Hz)	153kWh/年 (50Hz) 157kWh/年 (60Hz)
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz	
消費電力	49W	
断熱発泡ガス	シクロペンタン	
冷媒名	R600a	

# 各部の名称




# 使用方法

## 操作方法

電源プラグを差し込む前に、以下の項目を必ずご確認ください。

- 電源コードに損傷がないこと。
- すべてのネジが確実に固定されていること。
- 壁のコンセントが正しく接続されていること。



## 温度調節について

ディスプレイ冷蔵庫の庫内温度は、温度調節ダイヤルの回転により設定できます。通常は「4～5」の設定を推奨します。「0」は霜取り(解凍)モード、「7」は最も冷却が強い設定です。温度調節ダイヤルの設定範囲「0～7」における庫内温度は、約0℃～10℃となります。

※冷却効率を維持し、省エネルギーのためにも、食品を詰め込みすぎないようにしてください。また、扉の開閉はできるだけ少なくしてください。

## 霜取りについて

- 蒸発器に付着した霜の厚さが約3～4mmになりましたら、霜取り(デフロスト)を行ってください。
- ※ 霜取り作業の前に、庫内の食品はすべて取り出してください。
- 温度調節ダイヤルを「0」に合わせ、扉を開けたままにしてください。  
霜や氷が完全に溶けた後は、溶けた水を捨て、やわらかい布などで庫内をよく拭き取ってください。  
その後、温度調節ダイヤルをお好みの設定に戻すと、ディスプレイ冷蔵庫は通常運転に戻ります。



### 注意

霜を取り除く際に、ナイフなどの鋭利な金属製器具は絶対に使用しないでください。蒸発器を損傷し、故障の原因となるおそれがあります。

# お手入れのしかた

- ディスプレイ冷蔵庫を清掃する際は、必ず電源プラグを抜き、庫内の食品や棚などの部品をすべて取り出してください。庫内の清掃には、1リットルのぬるま湯にスプーン2杯の重曹を溶かした洗浄液をご使用いただき、清掃後は、きれいな水でしっかりと拭き取ってください。
- 酸性洗剤、化学薬品、ガソリン、ベンゼンなどを使用して、ディスプレイ冷蔵庫のいかなる部分も清掃しないでください。また、プラスチック部品に対して熱湯やベンゼンを使用すると、変形や破損の原因となりますので、おやめください。
- ディスプレイ冷蔵庫内に飲料を過剰に収納すると、冷気の循環が妨げられ、冷却性能が低下するおそれがあります。収納量は適度にとどめてください。目安として、内容物は定格内容積の約70%以内に抑え、庫内には十分なスペースを確保することをおすすめします。
- ディスプレイ冷蔵庫内には、ガソリンや液化ガスなどの引火性・爆発性のある危険物を絶対に保管しないでください。電気火花により爆発が発生するおそれがあり、非常に危険です。

# 保証とアフターサービスのご案内

—— 必ずご一読ください ——

## 保証について

### 【保証期間】

購入日から1年間。 ※消耗部品は、保証期間内でも交換は有料となります。

### 【保証書のご案内】

裏表紙に保証書を添付しています。購入日と販売店名が記入されていることをご確認のうえ、販売店にてお受け取りください。保証書は失くさないよう大切に保管してください。

## 修理について

### 【修理のご依頼方法】

取扱説明書を確認しても症状が改善しない場合は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜き、購入店またはsimplusサポートセンターにご連絡ください。

### 【保証期間内の修理(購入日から1年未満)】

保証書の規定に基づき、無償で修理いたします。ご依頼の際は、保証書をご提示ください。

### 【保証期間経過後の修理(購入日から1年以上)】

お客様のご希望に応じて、有償にて修理を承ります。

### 【補修料金の内訳】

補修料金は、「技術料(故障箇所の診断・修理・部品交換などの作業費)」と「部品代(修理に用いる部品費)」の合算で構成されます。

## 部品について

### 【部品に関する情報】

- ・ 補修用性能部品の保有期間:本製品の修理に必要な性能部品は、製造終了後1年間保有します。性能部品とは、製品の機能維持に不可欠な部品を指します。
- ・ 補修部品のご注意:他機種と共通部品を使用する場合があります。提供する部品の仕様や外観色が購入時と一部異なることがあります。なお、お客様ご自身による分解や修理は危険ですので、絶対に行わないでください。

## 長期使用製品の安全点検のお願い

長くご使用いただいた製品は、経年により内部の電気部品が劣化し、発煙や発火に至るおそれがあります。ご使用前に次の症状がないか必ず確認し、異常を見つけた場合は直ちに使用を中止し、購入店またはsimplusサポートセンターへご相談ください。

### 点検が必要な症状例

- ・ 本体が歪む、または過度に熱を帯びる
- ・ 電源プラグ/コードが異常に熱くなる
- ・ コードに傷があり、触れると通電したりしなかったりする

取扱説明書の「安全上のご注意」を定期的に読み返してください。

誤った使用方法や、長年の使用による熱・湿気・ほこりの影響は、部品劣化を早め、故障や事故の原因になります。電源プラグやコンセント周りのほこりは、こまめに取り除いてください。

## お客様の個人情報の取り扱い

株式会社ジェネレーションパス(以下「当社」)は、お問い合わせ対応や修理、その後の確認等を目的として、お客様の個人情報を利用し、やり取りの記録を保存する場合があります。

当社は、以下の場合を除き、個人情報を第三者へ提供しません。

- (a) 修理業務や確認業務などを外部に委託する必要があるとき
- (b) 法令に基づく提供要請があるとき

# 保証書

持込修理

このたびは本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は紛失されないよう大切に保管してください。保証期間内に故障が発生した際は、本書と製品をご用意のうえ、ご購入店または simplus サポートセンターへお問い合わせください。

## 製品情報

品名: ディスプレイ冷蔵庫 50L 98L  
型番: SP-50DSL SP-98DSL  
保証期間: お買い上げ日より本体1年間

## お客様

ふりがな:  
お名前:  
ご住所:  
お電話:

## ご購入情報

お買い上げ日: 年 月 日  
製造番号:  
販売店(店名・住所・電話):

※ご注意※ 保証書が未記入のときは、購入日を示すレシートや送り状などの証明書を必ず同封してください。証明が提出されない場合、保証の対象外となる可能性があります。

本保証書は、記載の条件に従い、無償での修理対応をお約束するものです。

購入日から保証期間中に、取扱説明書・本体ラベル・各種注意事項に沿った正常な使用にもかかわらず故障が発生した場合、本書の記載に基づき弊社が無償修理を行います。修理のご依頼は、製品と本保証書をご用意のうえ、ご購入店舗または simplus サポートセンターへお申し付けください。

転居や贈答などの事情により購入店での受付が難しいときは、simplus サポートセンターまでご連絡ください。

なお、食品補償など製品の故障以外に関する補償は対象外です。

保証期間満了後の修理や補修用性能部品の保有期間は、取扱説明書をご確認ください。

【1】保証期間内であっても、下記に該当する場合は有償対応となります。

1. 本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載がない、または記載内容が改変されている場合。  
購入日を示すレシート、送り状等の証憑がない場合。通信販売・インターネット購入で、注文確認メール等の購入履歴を提示できない場合。
2. 本保証書の提示がない場合。
3. 誤った使用、改造、不適切な修理に起因する故障・損傷。
4. 購入後の設置場所の移動、落下、引越、輸送などによる故障・損傷。
5. 一般家庭用以外(例:業務用での長時間稼働等)で使用されたことによる故障・損傷。
6. 車両・船舶に搭載して使用したことにより生じた故障・損傷。
7. 火災・地震・風水害・落雷等の天災、ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧そのほか外的要因による故障・損傷。
8. 消耗部品の交換。
9. 樹脂加工部やメッキの摩耗・打痕、プラスチック部の損傷(かすり傷・へこみ等を含む)。
10. 腐食に起因する故障・損傷。
11. 購入された製品が、有償・無償を問わず第三者へ譲渡されたもの(中古品)の場合。

【2】修理の際には再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した部品は弊社が回収のうえ適切に処理・廃棄し、本保証書に基づく無償修理(製品交換を含む)後も保証期間は最初のご購入日に基づく期間が適用されます。

【3】本保証書の再発行はいたしません。紛失されないよう大切に保管してください。

【4】本保証書は日本国内でのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

本保証書は、記載の期間および条件の範囲で無償修理をお約束するものであり、保証発行者(保証責任者)ならびにその他の事業者に対してお客様が有する法的権利を制限するものではありません。

株式会社ジェネレーションパス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 西新宿パークエストビル5F

## お客様サポート

故障および修理のご相談、修理費用の参考、製品の使い方・お手入れに関するFAQは、こちらをご利用ください。

🔍 シンプルス サポート

検索

二次元コードからもアクセスできます



simplus サポートセンター 050-5538-3184 受付時間:平日10:00~12:30、13:30~17:00 (土日祝、弊社指定休業日を除く)